enercab smart

Tragbares EV Level 2 Smart-Ladegerät

Benutzerhandbuch

Portable EV Level 2 Smart Charger



57 enercab SMART 16A 13 A 10 A 8A 6A Verbunden Drücken ···· 5s halten 1~13~ Einstecken & drücken -00+?

DE

Inhaltstabelle

1	Einleitung	3
2	Paketinhalt	3
3	Hauptbestandteile des Ladegeräts	4
4	Funktionen	5
5	Vor der Verwendung	5
6	Aufladen Ihres KFZ	7
7	Fehlerbehebung	12
8	Verwendung der mobilen iXmanager-App	12
9	Produktgarantie	14
10	Technische Daten	15
11	Produktentsorgung	15

EN

Table of contents

1	Welcome	16
2	Contents of the Package	16
3	Main Parts of the Charger	17
4	Functionality	18
5	Before You Start	18
6	Charging Your EV	20
7	Troubleshooting	25
8	Using the iXmanager Mobile Application	25
9	Product Warranty	27
10	Technical Specifications	28
11	Product Disposal	28

Einleitung

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für unser tragbares enercab smart Ladegerät entschieden haben. In diesem Benutzerhandbuch sind wichtige Informationen über das Produkt aufgelistet. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie Ihr tragbares enercab smart-Ladegerät verwenden.

Halten Sie bitte die in diesem Dokument aufgeführten Anweisungen sorgfältig ein. Eine Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen kann Feuer, einen elektrischen Stromschlag, schwere Verletzungen oder Tod nach sich ziehen und führt zum Erlöschen unserer Produktgarantie.

Produktmerkmale

Beim enercab smart handelt es sich um ein ans Stromnetz angeschlossenes Ladegerät. Es ermöglicht einige erweiterte Funktionen.



Hinweis: Einige Funktionen werden möglicherweise erst in zukünftigen Softwareversionen verfügbar sein.

2 **Paketinhalt**

Bitte überprüfen Sie den Packungsinhalt sorgfältig, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.





- + RCD DC 6 mA, AC/DC 30 mA mit Selbsttest
- + Erweiterte Sicherheits- und Schutzfunktionen
- + API-Support
- + Stromverbrauchsmessung



Wichtiger Hinweis

Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum Aufladen von Elektrofahrzeugen bestimmt welche den Normen IEC 62196-1 und IEC 61851-1 ensprechen, wobei mit einem Fahrzeugstecker vom Typ 2 und Typ 1 aufgeladen wird. Verwenden Sie dieses Produkt für keinerlei andere Zwecke als zum Aufladen kompatibler Elektrofahrzeuge.

- ! Verwenden Sie das Ladegerät nicht, sofern es beschädigt aussieht, oder wenn die LED einen Fehler anzeigt.
- 1 Machen Sie sich vor dem Gebrauch mit dem Bedienpanel des Ladegeräts sowie dessen Funktionen vertraut.
- ! Verwenden Sie das Ladegerät lediglich in Verbindung mit Steckeradaptern, die speziell für dieses Produkt entwickelt wurden.
- 1 Das Ladegerät nicht an Steckdosen verwenden die nicht den geltenden Vorschriften und Normen entsprechen.
- ! Gewährleisten Sie stets, dass das Ladegerät an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose mit ausreichender Absicherung angeschlossen ist.
- ! Unternehmen Sie niemals Versuche das Produkt oder dessen Bestandteile zu zerlegen, Modifizierungen oder Reparaturen vorzunehmen. Verwenden Sie das Produkt nicht, sofern es Fehlfunktionen aufweist, sondern wenden Sie sich an den Verkäufer.
- Trennen Sie das Ladegerät während des Ladevorgangs niemals vom Stromnetz, d.h. ziehen Sie es nicht aus der Steckdose. Dies könnte Verletzungen oder Defekte nach sich ziehen.
- Sorgen Sie stets dafür, dass das Kabel des tragbaren Ladegeräts nicht von Gegenständen bedeckt ist, welche den normalen Luftstrom bzw. die Kühlung während des Ladevorgangs blockieren könnten.
- ! Verwenden Sie in Verbindung mit dem Ladegerät keine Verlängerungskabel.
- I Sorgen Sie stets dafür, dass das Gehäuse des Ladegeräts von keinerlei Gegenständen abgedeckt wird, welche den normalen Luftstrom bzw. die Kühlung während des Ladevorgangs behindern könnten.
- I Bewahren Sie das Ladegerät sowie alle seine Teile in sauberem und trockenem Zustand auf. Verwenden Sie im Bedarfsfall ein trockenes bzw. ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche zu reinigen.
- Setzen Sie das Gehäuse des Ladegeräts während des Ladevorgangs keiner direkten Sonneneinstrahlung oder einer 1 Wärmequelle aus. Dies kann Überhitzungen oder Fehlfunktionen nach sich ziehen.
- ! Berühren Sie die Kontakte niemals mit Ihren Händen oder jedweden Gegenständen bzw. Werkzeugen.
- 1 Kindern sowie weiteren unbefugten Personen ist der Umgang mit dem Ladegerät oder seinem Zubehör untersagt. Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Ladegerät kann einen elektrischen Stromschlag, Brand, schwere oder gar tödliche Verletzungen nach sich ziehen.
- 🤚 Weder der Hersteller noch der Wiederverkäufer des Produkts übernehmen jedwede Haftung für Schäden, welche in Folge einer unsachgemäßen Verwendung des Produkts entstehen.
- ! Das Ladegerät verfügt über eine Leistungsmessfunktion. Bei diesen Energiemesswerten handelt es sich jedoch um Richtwerte, die nicht für Energieabrechnungszwecke verwendet werden sollten.

3 Hauptteile des Ladegerätes



Funktionen

Das enercab smart ist zum Aufladen von Elektrofahrzeugen mittels eines 230V- bzw. 400V-Niederspannungsnetzes konzipiert. Das Ladegerät beinhaltet sowohl eine tragbare Mode-3-Ladestation als auch ein Mode-2-Ladekabel.

Das Ladegerät erkennt automatisch die Stromnetzart und passt seine Lade- und Schutzfunktionen dementsprechend an. Nachdem der Netzstecker an die ihm entsprechende Steckdose angeschlossen ist, werden diverse Selbsttests durchgeführt, wobei das Gerät nach deren Abschluss bereit ist den Ladevorgang zu starten.

Der Nutzer kann den maximalen Ladenstrom von 6A bis 16A einstellen. Beachten Sie die Absicherung der benutzten Steckdose!

Sie können, wenn das Ladegerät an einem dreiphasigen Stromanschluss angesteckt ist, zwischen einund dreiphasigem Lademodus mit der Steuertaste umschalten.

Mittels der mobilen App stehen weitere Funktionen zur Verfügung.

Der Fahrzeugaufladestecker bleibt während des Ladevorgangs sowie nach einer Unterbrechung verriegelt.

Um den Netzstecker zu entriegeln, muss bei den meisten Fahrzeugen der Ladevorgang über Tasten oder Bedienelemente im Fahrzeug oder auf einer Fernbedienung beendet werden.

5 Vor dem Verwendungsbeginn



Wichtig - Verwendung des Ladegeräts in einem IT-Stromnetz

Europäisches TN-Netz-Standardsystem

Bestandteil der Stromnetze ist eine Schutzerdung (PE-Leiter). Werkseits ist das enercab smart auf den TN-Netzmodus eingestellt. Das TN-Netzsystem wird in den allermeisten europäischen Ländern verwendet. Das Ladegerät überprüft im TN-Netzmodus, ob der Anschluss des Schutzleiters (PE) ordnungsgemäß ist und signalisiert im Falle einer Fehlfunktion den Fehler "Ground Fault" (Erdungsfehler).

Den Rest dieses Kapitels können Sie ignorieren, wenn Sie nicht beabsichtigen, das Ladegerät in Norwegen zu verwenden.

Das spezielle norwegische IT-Netz

Wenn Sie an einem IT-Netz laden, das es in Norwegen gibt, funktioniert die Schutzerdungsprüfung nicht. Daher muss das Ladegerät hier manuell in den IT-Netzmodus geschaltet und die Schutzerdungsprüfung deaktiviert werden, damit das Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert.

Wechsel am Ladegerät zwischen dem Modus TN-Netz und IT-Netz (Norwegen)

Sofern Sie das Ladegerät an eine IT-Netzsteckdose anschließen, während es auf den Standard-TN-Netzmodus eingestellt ist. In einem solchen Fall erscheint der Fehler "Ground Fault" (Erdungsfehler). Sie können nun mit dem Ladegerät in den IT-Netzmodus wechseln.

Es wird der "Ground Fault" (Erdungsfehler) angezeigt:



2 Halten Sie die Steuerungstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Somit wird das Ladegerät in den IT-Netzmodus wechseln. Das Ladegerät startet neu und führt den anfänglichen Selbsttest durch.

Zurücksetzen des Ladegeräts in den Standard-TN-Netz-Modus

Das Ladegerät bleibt im IT-Netzmodus, bis Sie es an ein TN-Netz mitsamt einer Schutzerdung (PE-Leiter) angeschlossen ist. Sofern das Ladegerät an ein ordnungsgemäß funktionierendes TN-Netz angeschlossen wird, wechselt es automatisch in den TN-Netzmodus.

Fehler "Erkennung des Netztyps fehlgeschlagen" im IT-Netz-Modus (Norwegen)

Wenn diese Fehlermeldung nach dem Einstecken des Ladegeräts in die Steckdose des IT-Netzes erscheint, hat Ihr Netz wahrscheinlich nicht die richtige Isolationsimpedanz. Dies ist höchstwahrscheinlich ein Fehler in Ihrem elektrischen System, den Sie so schnell wie möglich beheben lassen sollten.

Da das Ladegerät mit einem RDC (FI-Schutzschalter) ausgestattet ist, können Sie diesen Schutz auf eigene Gefahr vorübergehend außer Kraft setzen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Die Fehlermeldung "Erkennung des Netztyps fehlgeschlagen "wird angezeigt:



2 Halten Sie die Steuerungstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Ladegerät startet neu und führt den anfänglichen Selbsttest durch.

> Danach ignoriert das Ladegerät diesen Fehler im IT-Netz-Modus. bis es von der Steckdose getrennt wird.

Aktualisieren der Firmware Ihres enercab smart-Ladekabels

Wir arbeiten ein einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des tragbaren enercab smart Ladegerätes. Wir empfehlen Ihnen die Produkt-Firmware zu aktualisieren, bevor Sie es verwenden. Um dies durchzuführen, verbinden Sie das Ladegerät einfach mit einem WLAN-Netz mit Internetzugang. Die Firmwareaktualisierung erfolgt automatisch.

Die Verbindungsstatus-LED leuchtet während des Firmware-Updates magentafarbig. Bitte warten Sie bis zu einer Minute, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Verbinden mit einem WLAN Netz

Damit Sie Ihr enercab smart-Ladegerät ans Internet anschließen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät von der Steckdose getrennt ist.
- 2 Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose.
- 3 Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einstecken des Ladegeräts in die Steckdose für ca. 0,5 Sekunden die Taste am Steuergerät.
- 4 Das Ladegerät überträgt sodann sein eigenes WLAN-Netzwerk unter dem Namen (Charger-xxxxx).
- 5 Gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen Ihres Handys und klicken Sie auf das WLAN des Ladegeräts (Charger-xxxxxx).
- 6 Geben Sie das WLAN-Passwort Ihres Ladegeräts ein. Das Passwort finden Sie auf der Karte, welche Sie gemeinsam mit Ihrem Ladegerät erhalten haben.
- 7 Auf Ihrem Handy erscheint ein Pop-up-Fenster. Wählen Sie im Pop-up-Fenster die Auswahlmöglichkeit "WLAN-Konfiguration" aus.
- 8 Sollte das ein Pop-up-Fenster nicht automatisch erscheinen, geben Sie die nachstehend aufgeführte IP-Adresse in Ihren Webbrowser ein: 172.217.28.1.
- 9 Wählen Sie das WLAN-Netzwerk (SSID) aus, mit dem sich das Ladegerät verbinden soll, und geben Sie das richtige Passwort ein.
- 0 Nun ist Ihr enercab smart erfolgreich mit dem WLAN-Netz verbunden und wird mittels der Handyapp iXmanager bedienbar sein. (Bitte lesen Sie das Kapitel Verwendung der Handyapp)
- Sie können bis zu zehn verschiedene WLAN-Netze konfigurieren.

Wichtiger Hinweis für Elektrofahrzeuge mit Zweiphasen-Aufladesystem

Einige Elektrofahrzeuge können lediglich zweiphasig laden, sofern sie im dreiphasigen Stromnetz verwendet werden. Damit sichergestellt wird, dass die Energiemessfunktion korrekt funktioniert, wählen Sie bitte in Ihrer Handyapp den zweiphasigen Lademodus an, sofern Sie das Ladegerät für ein solches Fahrzeug verwenden.

Aufladen Ihres Elektrofahrzeugs

Vor dem Aufladen

- 1 Parken Sie Ihr Fahrzeug in Reichweite einer geeigneten Steckdose. Verlegen Sie die Kabel und platzieren Sie das Gehäuse des Ladegeräts an einem geeigneten Ort, wo es weder direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen oder übermäßiger Verschmutzung ausgesetzt ist.
- 2 Benutzen Sie im Bedarfsfall einen mit der Steckdose kompatiblen Adapter.

Starten des Ladevorgangs

So starten Sie den Ladevorgang:

- Das Ladegerät ist vor jedem Gebrauch zu überprüfen. Hierdurch beugen Sie eventuellen Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden vor.
- 2 Sofern das Ladegerät keine Anzeichen von Beschädigung aufweist, stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Warten Sie 5 Sekunden, bis alle Selbsttests abgeschlossen sind.
- 3 Wählen Sie im Bedarfsfall den erforderlichen Ladestrom aus.
- 4 Wechseln Sie zwischen ein- und dreiphasigem Laden so lange der Stecker noch nicht mit dem Fahrzeug verbunden wurde.



- 5 Verbinden Sie den Fahrzeugstecker mit Ihrem Elektrofahrzeug.
- 6 Binnen weniger Augenblicke leitet das Ladegerät den Ladevorgang ein und die Farbe der Ladestrom-LED wechselt von grün auf blau.
- In der Handyapp können Sie den Strom ändern. Das funktioniert auch während dem Laden.
- 8 Sobald Ihr Elektroauto vollends aufgeladen ist bleibt der Fahrzeugstecker im Fahrzeug verriegelt, bis Sie ihn im Fahrzeug selbst wieder entriegeln.

Anmerkung: Versuchen Sie niemals, den Fahrzeugstecker während des Ladevorgangs zu entfernen!

Bemerkung: Bitte beachten Sie die höchstmögliche Leistung Ihrer elektrischen Anlage. Wählen Sie den Ladestrom so aus, dass die Absicherung Ihres Hausnetzes nicht während des Ladevorgangs auslöst. Beachten Sie dabei, dass auch andere Verbraucher in Ihrem Stromnetz dazu beitragen können. Wenn Sie mehrere Fahrzeuge gleichzeitig laden addieren sich auch diese Ströme. Wählen Sie im Bedarfsfall einen kleineren Wert für den Ladestrom aus.

Bedienung des Ladegeräts über das Bedienfeld

Sie haben die Möglichkeit, den Ladevorgang vor und während des Vorgangs selbst über das Bedienfeld am Ladegerät zu steuern. Die nachstehend aufgeführten Funktionen sind über das Bedienfeld zugänglich:

Funktion	Beschreibung	Aktion
Zielladestrom ändern	Stellen Sie den Zielladestrom auf einen Wert zwischen 6 A und 16 A ein.	Drücken Sie die Steuertaste, um den Ladestrom anzupassen. Die LED-Leiste zeigt die aktuelle Einstellung an.
Wechseln zwischen einphasigem und dreiphasigem Ladevorgang.	Wechsel zwischen einphasigem und dreiphasigem Lademodus (diese Möglichkeit hat man lediglich bei einem dreiphasigen TN-C/TN-S Stromnetz.)	Halten Sie die Steuertaste, bevor Sie den Fahrzeugstecker anschließen, 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED leuchtet im Falle der einphasigen Einstellungen 1x und im Fall der dreiphasigen Einstellungen 3x auf.
Wechsel zum WLAN- Einstellungsmodus	WLAN-Netzwerke für die Ladegerät- Internetverbindung auswählen und konfigurieren.	Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden, nachdem sie den Netzstecker in die Steckdo- se eingesteckt haben (vor Abschluss der Initialisie- rungssequenz) kurz (ca. 0,5 Sekunden lang) die Bedien- taste an der Steuereinheit. Befolgen Sie dann die Anweisungen im Kapi- tel "Verbinden mit einem WLAN-Netz".

Sofern das Ladegerät an ein einphasiges Netz angeschlossen ist (z. B. über einen Adapter), wird der Lademodus automatisch auf einphasiges Laden eingestellt.

LED-Anzeigen auf dem Bedienfeld

Während des Ladevorgangs geben die Bedienfeld-LEDs die folgenden Zustände an:



Bemerkung
Das Fortschreiten des Selbsttests wird durch ein allmähliches Aufleuchten der LED-Leuchten von 6 A bis 16 A indiziert. Während dieser Zeit führt das Ladegerät etliche Tests durch, damit ein sicheres Laden gewährleistet wird. Die farbliche Markierung des LED- Balkens gibt den Netzmodus des Ladegeräts an Weiß: TN-Netzmodus Magenta: IT-Netzmodus
Der LED-Balken der Ladestandsanzeige gibt den eingestellten Ladestrom an. Sie können den Strom von 6 A bis 16 A einstellen, was 4,1 kW - 11 kW für dreiphasiges Laden und 1,4 kW - 3,7 kW für einphasiges Laden entspricht.
Einphasig: LED erlischt alle 5 Sekunden 1x für kurze Zeit Dreiphasig: LED erlischt alle 5 Sekunden 3x für kurze Zeit
Warten auf die WLAN-Verbindung – weißes Dauerlicht WLAN-Verbindung hergestellt – blaues Dauerlicht
WLAN-Konfigurierung – weiß pulsierend



Bedienfeld-Fehleranzeige

10A 8A 6A

Verbunden

10 A B A 6 A Webunder

6A

Verbinder

10A 8A 6A

Vetender

8A

Verbenden

Vettor

LEDs

Sofern das Ladegerät einen Fehler erkennt, wird dies über die Ladestandsanzeige der LED-Leiste angezeigt.

Fehler	Bemerkung
Erdungsfehler	Keine oder eine fehlerhafte PE-Leiterverbindung. Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose. Sofern Sie das Ladegerät im IT-Netz verwenden, halten Sie die Steuerungstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Somit wird das Ladegerät in den IT- Netzmodus wechseln. Sofern das Problem auch weiterhin andauert,las- sen Sie die Steckdose von einem qualifizierten Fachmann überprüfen.
Erkennung des Netztyps fehl- geschlagen	Fehlgeschlagene Ersterkennung des Stromnetztyps. Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und schließen Sie es wieder an. Sofern das Problem auch weiterhin andauert,la- ssen Sie die Steckdose von einem qualifizierten Fachmann überprüfen.
N-Leitertest fehlgeschlagen	RCD-Fehler des Ladegeräts. Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und schließen Sie es wieder an. Sofern das Problem auch weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte den Händler.
Fehlgeschlage- ner RCD-Selb- sttest	RCD-Fehler des Ladegeräts. Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und schließen Sie es wieder an. Sofern das Problem auch weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte den Händler.
Diodentest fehl- geschlagen	Fahrzeug On-Board-Ladegerätfehler. Fahrzeugverbindungsfehler. Trennen Sie das Ladegerät vom Fahrzeug. Prüfen Sie den Stecker des Ladegeräts und die Kontakte des Fahrzeugsteckers auf Verschmut- zung und schließen Sie ihn wieder an. Sofern das Problem auch weiterhin andauert, lassen Sie Ihr Fahrzeug überprüfen.
Fehlgeschlage- ner Selbsttest des Control Pilot	Fahrzeug On-Board-Ladegerätfehler. Trennen Sie das Ladegerät vom Fahrzeug und schließen Sie es wieder an. Sofern das Problem auch weiterhin andauert, lassen Sie Ihr Fahrzeug überprüfen.

bzw. Ableit-16A strom erkannt 10A 8A 6A Verburden Relaisschaltfehler 6A Verbunden Relais-Schließerfehler 10A 8A 6A Verbunden Fehler in Folge hoher Temperaturen 10A 8A 6A Verbunden Überspannungsfehler 10A BA GA Unterspannungsfehler 10A 8A 6A Verbunden Überstrom-Fehler 8A 6A

Isolationsfehler

```
Sollte ein anderer Fehlercode auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
```

AC- oder DC-Leckstrom erkannt.

Trennen Sie das Ladegerät vom Fahrzeug und schließen Sie es wieder an.

Sofern das Problem auch weiterhin andauert, lassen Sie Ihr Fahrzeug überprüfen.

Ausgangsspannung erkannt, obwohl die Relaisspule ausgeschaltet ist. Möglicher Relaisfehler.

Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und schließen Sie es wieder an.

Sofern das Problem auch weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte den Händler.

Keine Ausgangsspannung erkannt, obwohl die Relaisspule eingeschaltet ist. Möglicher Relaisfehler.

Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und schließen Sie es wieder an.

Sofern das Problem auch weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte den Händler.

Die Temperatur der zentralen Steuerungseinheit hat die Höchstgrenze überschritten.

Lassen Sie die zentrale Steuerungseinheit abkühlen.

Zentrale Steuerungseinheit außerhalb der Reichweite von Quellen übermäßiger Hitze oder Sonnenlicht platzieren.

Die Versorgungsspannung hat die höchstmögliche Grenze überschritten.

Dieser Fehler erlischt automatisch, sobald die korrekte Versorgungsspannung für mindestens 30 Sekunden wiederhergestellt worden ist.

Der Versorgungsspannungswert ist unter die Mindestgrenze gefallen.

Dieser Fehler erlischt automatisch, sobald die korrekte Versorgungsspannung für mindestens 30 Sekunden wiederhergestellt worden ist.

Der tatsächliche Ladestrom ist höher als der eingestellte Ladestrom. Möglicher Fehler im Fahrzeugladegerät.

Beenden Sie den Ladevorgang vom Fahrzeug aus. Trennen Sie das Ladegerät vom Fahrzeug, schließen Sie es wieder an und starten Sie den Ladevorgang erneut.

Sofern das Problem auch weiterhin andauert, lassen Sie Ihr Fahrzeug überprüfen.

Ladevorgang beenden

So schließen Sie den Ladevorgang Ihres Elektrofahrzeugs ab:

- 1 Der Ladevorgang stoppt automatisch, sobald Ihr Fahrzeug vollständig aufgeladen ist.
- 2 Sofern Sie den Ladevorgang unterbrechen möchten, bevor das Auto vollends aufgeladen ist, beenden Sie den Ladevorgang bitte über Ihr Fahrzeug bzw. über die Handyapp vom Ladegerät.
- 3 Sobald der Ladevorgang beendet ist, können Sie den Fahrzeugstecker sicher aus dem Elektrofahrzeug nehmen.
- Als letzten Schritt ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Sie können das Ladekabel auch in der Netzsteckdose stecken lassen. Es hat einen niedrigen Standby-Verbrauch.

Bemerkung: Ein Beenden des Ladevorgangs mittels der mobilen App wird vielleicht nicht bei allen Fahrzeugen reibungslos funktionieren. Bei einigen Fahrzeugen wird möglicherweise ein Fehler indiziert, sofern der Ladevorgang vom Ladegerät beendet wird.

Fehlerbehebung 7

Sollte der Ladevorgang unerwarteterweise abbrechen, überprüfen Sie bitte das Fahrzeugbordsystem.

Sofern dieses Problem wiederholt auftritt, überprüfen Sie den Steckdosenanschluss, den Fahrzeuganschluss oder nehmen Sie Kontakt mit dem Verkäufer auf.

Sofern ein Problem mit dem Ladegerät auftritt, wobei dieses Problem bedienfeldseitig angezeigt wird, trennen Sie das Gerät und ergreifen Sie die erforderlichen Behebungsmaßnahmen.

Verwendung der Handyapp iXmanager 8

Sie können das enercab smart-Ladegerät über die Handyapp iXmanager steuern, sofern dieses mit WLAN und Internet verbunden ist

Installieren und Einstellen der Handyapp iXmanager



Scannen Sie den nachstehend aufgeführten QR-Code mit Ihrem Telefon ein oder suchen Sie in **Google Play oder im Apple Store** die iXmanager-App heraus.





der iXmanager

10.2 A

App.

3.

Anlegen eines Useraccounts Sie können Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort verwenden

oder sich über Ihren Google-, Apple- oder Facebook-Account einloggen.

Weisen Sie in der App Ihr Ladegerät zu

器

iXmanager

10.2 A

iX

Sie können in der App Ihr Ladegerät zuweisen, indem Sie den Barcode von der Rückseite des Ladegerätes einscannen. Sie werden aufgefordert, Ihr Ladegerät zu benennen.

Ladegerät-Administrator

Demjenigen User, welcher das Ladegerät zuerst einer App zuweist, wird die Rolle des Ladegerätadmin zugewiesen. Ein Admin kann Zugriffe auf das Ladegerät für andere Benutzer bestimmen.

Einladung anderer User

Sofern Sie in einer Admin-Rolle jemand anderem erlauben möchten, das Ladegerät zu steuern, können Sie ihm Zugriff gewähren. Diese neuen User können allerdings keinen weiteren Personen Zugriff gewähren. Dies kann lediglich der Administrator vornehmen.



Send invitation

Cancel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Sofern Sie Admin eines Ladegerätes sind und jemand anderem Zugriff zum Ladegerät gewähren möchten, tippen Sie dieses Einstellungssymbol an.

	Settings		
	홌	8	
ngs	User	Арр	
charg	er		
harger ed		(Q)	

Tippen Sie das Einstellungssysmbol des Ladegeräts an.

Freigabeeinstellungssymbol an.

Klicken Sie "Weiteren User

Der Nutzer erhält eine E-Mail-Einladung. Sie können den Zugriff von Usern später wieder Sie können die Admin-Rolle auch auf einen anderen Benutzer übertragen, indem Sie den Posten

"Adminrolle übertragen" auswählen.

Transfer administrator role

Ladegerätbedienelemente

Ladegerät-Einstellungen

Maximaler Ladestrom:	Maximal erlaubter Strom im Normalmodus sowie im Boost- Modus.	
Ladestrom erhöhen	Ändern des Stromwertes beim Boost-Modus	
Boost-Zeit	Boost-Modus-Gesamtdauer in Minuten	
Fahrzeugauflademodus	Stellen Sie diesen Parameter auf "2-phasig" ein, sofern Ihr Fahrzeug lediglich das ein- bzw. zweiphasige Aufladen zulässt.	

Verwenden der iXfield-Webapp

Über die iXfield-Webapp stehen erweiterte Einstellungsoptionen für Ihr Ladegerät zur Verfügung. Um auf die App zuzugreifen, geben Sie in Ihren Webrowser www.ixfield.com ein. Verwenden Sie die gleichen Anmeldedaten, welche Sie auch für die Handyapp verwenden.

Verwendung der Anwendungsschnittstelle des Ladegeräts (API)

Um auf die API des Ladegeräts zuzugreifen, öffnen Sie bitte den Link https://evcharger.ixcommand.com in Ihrem Internet-Browser. Dort finden Sie einen Link zur API-Dokumentation und zu den APIs. Sie müssen zunächst einen API-Schlüssel erstellen.

9 Produktgarantie

Es wird eine zweijährige Gewährleistungsfrist ab Kaufdatum des Produkts gewährt. Während dieser Zeit wird garantiert, dass das Produkt fehler- und störungsfrei ist. Defekte Produkte werden herstellerseits entweder repariert oder ersetzt.

Bitte legen Sie im Falle der Geltendmachung eines Garantieanspruchs einen Kaufbeleg vor.

Die Garantie bezieht sich jedoch nicht auf Mängel, welche durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden, welcher den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung widerspricht, oder der in Folge von Eingriffen ins Produkt oder durch äußerlich sichtbare Produktbeschädigungen verursacht werden.

10 Technische Daten

Modellnummer	enercab smart
Produktart	Modus-2-Lade Schutzgeräte (
Gehäusematerial	Flammhemme
Gehäusemaße	245 x 91 x 47 m
Nettogewicht	2800 g
Gesamtgewicht mits. Verpackung	3300 g
Nennspannung	230/400 VAC
Nennstrom	16 A
Nennleistung	11 kW
Eigenstromverbrauch	2.5 W
Fehlerstromschutz	RCD DC 6 mA
Fahrzeuganbindung	Typ 2 (IEC 6219 Produktversio
Netzanschluss	CEE 5p/16A (II
Betriebstemperatur	-25 bis +45 °C / Ladestrom rec
Lagertemperatur	-30 to +60 °C
IP-Schutzgrad	IP 67 (Gehäuse
Relevante Normen	IEC 62752:2016 IEC 62752, IEC EMC, RoHS, ET
Datenkonnektivität	Wi-Fi 802.11b

Produktentsorgung

Dieses Produkt darf nicht als üblicher Hausmüll entsorgt werden. Bei der Entsorgung dieses Produktes befolgen Sie bitte die europäische Umweltnorm 2012/19/EU, welche die korrekte Entsorgung von Elektroschrott vorgibt.

Trennen Sie voneinander die Verpackung und die Elektroteile je nach Materialart, bevor Sie sie entsorgen. Entsorgen Sie die Papierverpackung getrennt in einem Papierrecyclingbehälter.

Entsorgen Sie die anderen Teile des Produkts bei einer autorisierten Entsorgungs- und Recyclingeinrichtung. Geltende Vorschriften bitte beachten.

3x16A-400CEE 11kW

egerät, In-Cable-Steuerungs- und (IC-CPD)

endes Polyacrylat, schwarz

nm (zentrale Einheit)

., AC 30 mA, mit einleitendem Selbsttest 96-2), Kabellänge 6,5 m, 10 m je nach n

EC 60309)

[/] Bei Temperaturen von über 40 °C kann der duziert werden

e), IP44 (Hauptstecker und Fahrzeugstecker)

5, IEC 62752:2016+AMD1:2018 CSV, SAE J1772, 62196, 61851-Mode2, 62196-1 and IEC 61851-1, TSI EN 300 328 V2.1.1

ļ

Welcome

Thank you for buying the enercab smart portable EV charger. This user manual contains important information about the product. Please read this user manual before you start using your enercab smart portable smart charger.

Please follow the instructions in this document carefully. Failure to observe the instructions in this user manual may result in fire, electric shock, serious injury, or death, and will void the product's warranty.

Product Features

enercab smart is a connected charger. It enables a range of advanced functionalities.

- (+) Wi-Fi connectivity, mobile application
- + Automatic grid type detection + RCD DC 6 mA, AC/DC 30 mA

- + Booster mode
- + Charging history with internal real time clock
- (+) Charging schedule mode
- (+) Multi-user access sharing
- with self-test + Advanced safety and protection
- functions (+) Energy metering
- + API support

Note: Some features may be available in future software releases.

Contents of the Package

Please check the package content carefully before you take any further steps.



Symbols Legend

CE

RoHS

This symbol indicates the product meets the requirements of relevant product directives of the European Economic Area.

This symbol indicates the product meets the requirements of the EU directive on the restriction of the use of certain hazardous substances.

Important Notice

This charger is intended only for charging electric vehicles that support the IEC 62196-1 and IEC 61851-1 standards with a Type 2 and Type 1 vehicle connector. Do not use this product for any other purposes than charging compatible electric vehicles.

- ! Do not use the charger if it shows signs of damage or if the LED indicates an error.
- 1 Familiarize yourself with the charger's control panel and its functions before use.
- ! Use the charger only with plug adaptors specifically designed for this product.
- Do not use the charger with a power outlet that does not comply with valid regulations and standards.
- ! Always make sure the charger is connected to a properly grounded power outlet with a matching current rating.
- I Never attempt to disassemble, modify or repair the product or its parts. In the event of a product malfunction, do not use the product and contact the seller.
- 1 Never disconnect the charger from the power outlet or from the EV during charging. This could cause injury or defects.
- I Always make sure the portable charger's cables are untangled and not covered by any objects that may obstruct normal airflow and cooling during charging.
- Do not use any extension cords with the charger.
- I Always make sure the charger housing is not covered by any objects that may obstruct normal airflow and cooling during charging.
- 1 Do not expose the charger or its parts to harsh external conditions such as excessive dirt, heavy rain, or snow.
- I Keep the charger and all its parts clean and dry. Use a dry or slightly damp cloth to clean its surface if needed.
- I Keep the charger's housing away from direct sunlight or a heat source when charging. This may cause overheating and malfunctions.
- ! Never touch the connector terminals with your hands or any objects or tools.
- Do not allow children or unauthorized individual to handle the charger or its accessories. Improper handling of the charger can result in electric shock, fire, serious injury, or death.
- I The manufacturer or reseller of the product does not accept any liability for damage caused by improper use of the product.
- ! The charger features a power metering function. The energy metering data is indicative and should not be used for energy billing purposes.

3 Main Parts of the Charger



Functionality 4

The enercab smart is designed to be used to charge electric vehicles from low voltage 230V and 400V power grids. It combines a portable Mode 3 charging station with a Mode 2 charging cable.

The charger automatically detects the type of power grid and adjusts its charging and protective functions accordingly. After the charger plug is connected to a matching power outlet, it performs a number of self-tests and upon their completion is prepared to start the charging process.

The user can set the charging current from 6 A to 16 A or the maximum current permitted by the plug.

The user can also switch between a single-phase and three-phase charging mode while the charger is connected to a three-phase power grid from the charger's control panel.

Additional functionalities are accessible from the mobile application.

The vehicle charging connector remains locked while charging and when it has been interrupted. To unlock the connector, charging needs to be halted from the car mobile application or its control panel.

Before You Start



Important - Using the Charger in an IT Grid System

Default European TN Grid System

Power grids include protective earthing (PE conductor). In the factory settings, the enercab smart is set to the TN grid mode. The TN grid system is used in the vast majority of European countries. In the TN grid mode, the charger checks the proper connection of the protective earthing (PE) conductor and displays the "Ground Fault" error if it detects a malfunction.

You can ignore the rest of this chapter if you are not planning to use the charger in Norway.

The Special Norwegian IT Grid System

The protective earthing check does not work in the isolated IT grid system, which is used in Norway. In this case the charger must be manually switched into the IT grid mode, and the protective earthing check must be disabled in the IT grid system for the charger to operate correctly.

Switching the Charger between TN Grid and IT Grid (Norway) Mode

If you plug the charger into the IT grid power socket while it is switched to the standard TN gride mode. The "Ground Fault" error will appear. Now you can switch the charger to the IT grid mode.

The "Ground Fault" error will appear:



Switching the Charger back into the Default TN Grid Mode

The charger will remain in the IT grid mode until you plug into a TN grid with a protective earthing (PE conductor). If you plug the charger into a correctly working TN grid it will automatically switch into TN grid system mode.

"Network type recognition failed" error in IT Grid (Norway) Mode

If this error message appears after plugging the charger into the IT grid power socket, your grid probably does not have the right isolation impedance. This is most likely a fault of your electrical system and you should have this repaired at the earliest convenience.

Since the charger is equipped with an RCD device, you can temporarily override this protection at your own risk by following these steps:

The "Network type recognition failed" error will appear:



Updating Your enercab smart Firmware

We continuously develop the enercab smart portable charger. We recommend you update the product's firmware before you start using it. To do so, simply connect the charger to a Wi-Fi network. The firmware will update automatically.

The color of the connection status LED is magenta during the firmware update. Please allow for up to a minute for the update to complete.

2 Press and hold the control button for 3 seconds. This will switch the charger into the IT grid mode. The charger will restart and perform the initial self-test.

- 2 Press and hold the control button for 3 seconds. The charger will restart and perform the initial self-test.
 - After this, the charger will ignore this fault in the IT Grid Mode until it is disconnected from the power socket.

Connecting to Wi-Fi

To connect your enercab smart charger to the Internet, please follow the following steps:

- Make sure the charger is disconnected from the power outlet.
- 2 Connect the charger plug to the power outlet.
- 3 Within 5 seconds of plugging the charger into the power outlet, press the button on the control unit for approximately 0.5 second.
- 4 The charger is now transmitting its own Wi-Fi network under the name (Charger-xxxxx).
- 5 Go to the Wi-Fi settings on your mobile phone and click on the charger's Wi-Fi (Charger-xxxxx).
- 6 Enter your charger's Wi-Fi password. You will find the password on a card you recevied with your charger.
- 7 A pop-up window will appear on your mobile phone. Select the "Wi-Fi configuration" window in the pop-up window.
- 8 If a pop-up window does not appear automatically enter this IP address in your web browser: 172.217.28.1.
- 9 Select the Wi-Fi network (SSID) you want the charger to connect to and enter the correct password.
- 0 Now your enercab smart is successfully connected to the Wi-Fi network and will be accessible through the iXmanager mobile application. (Please see the Using the Mobile Application chapter)

ved Wi-Fi networks

A1.52

Wi-Fi networks

· A1.52

· A1.52_backup

02-Internet-955

doinet 2 Ghz

8

A1.52-ques

Jinteri

You can configure up to ten different Wi-Fi networks.

Important Note for EVs with Two-Phase Charging

Some electric vehicles use two-phase charging only when used in the three-phase power grid. To make sure the energy metering function works correctly please select the two-phase charging mode in your mobile application if you are using the charge for this kind vehicle. Please note that this does affect the charging speed in vehicles with 3-phase onboard chargers.

Charging Your EV 6

Before Charging

- 1 Park your vehicle within reach of a suitable power outlet. Lay out the cables and place the charger's housing in a suitable location away from direct sunlight, sources of heat and excessive pollution.
- If needed, use an adaptor compatible with the power outlet.

Begin Charging

To begin charging:

- Check the charger before each use. This will prevent the possibility of electric shock, injury, or damage.
- 2 If the charger shows no signs of damage, plug the charger into the power outlet. Wait 5 seconds until all self-tests have been completed.
- 3 Select the required charging current if needed.
- A Switch between single and three phase charging at your convenience (available if a 3-phase power outlet is used).
- 5 Connect the vehicle connector to your EV.
- 6 Within moments, the charger will initiate the charging process, and colour of the charging current LED will go from green to blue.

- 7 You can change the current on the charger in the mobile application. This is also possible during charging.
- 8 Once your electric car is fully charged, the vehicle connector remains locked in the vehicle until you unlock it in the car mobile app (if available) or manually in the car.

Note: Never attempt to remove the vehicle connector during charging!

Note: Please observe the maximum rating of your electrical system. Select a charging current below the maximum power rating of the local electrical system. This will reduce the risk of an incidental interruption of the main circuit breaker. If several electric vehicles are charging at the same time please make sure the total charging current of all vehicles does not exceed the maximum power rating of the electrical system.

Operating the Charger from the Control Panel

You can control charging before and during the charging process from the charger's control panel The following functions are accessible on the control panel:

Function	Description	Action
Change target charging current	Set the target charging current between 6 A and 16 A (or the maximum current permitted by the power cable fixture).	Press the control button to increase the target charging current. The LED bar will indicate the current set.
Switch between single and three-phase charging	Switch between single-phase and three-phase charging mode (this option is only available in a three-phase TN-C/TN-S power grid.)	Before connecting the vehicle connector press and hold the control button for 5 seconds. The LED flash once once for the single-phase settings and three times for three phase settings.
Go to Wi-Fi setting mode	Select and configure Wi-Fi networks for the charger Internet connection	Within 5 seconds after plugging the charger into the power outlet (before the initialization sequence has completed), press the control button on the control unit for about 0.5 second. Then follow the instructions in the "Connecting to Wi-Fi" chapter.

If the charger is connected to a single-phase grid (e.g. using an adaptor), the charging mode is automatically set to the single-phase charging.

(21)

LED Indicators on the Control Panel

During charging, the control panel LEDs show the following states:

Control Panel Error Indication

If the charger detects an error, it indicates it by the charging indication LED bar.

LEDs	Description	Note
	Initial self-test	Self-test progress is indicated by LED lights gradually lighting up from 6 A to 16 A. During this time, a number of tests are performed by the charger to ensure safe charging. The LED bar color indicates the charger grid mode
16A 13A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A		White: TN grid mode Magenta: IT grid mode
16 A 13 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10	Set target charging current	The charging indicator LED bar shows the charging current set. You can set the current from 6 A tol6 A, which corresponds to 4.1 kW - 11 kW for three-phase charging and 1.4 kW - 3,7 kW for single phase charging.
16A 13A 10A 8A 6A Versunder	Single-phase /three-phase charging	Single-phase: LED goes off briefly once every 5 seconds Three-phase: LED goes off briefly three times every 5 seconds
JEA IIA IIA IIA IIA IIA IIA IIA	Wi-Fi connection status	Waiting for Wi-Fi connection - continual white color Connected to Wi-Fi - continual blue color
16A 15A 10A 8Å 6Å Vergeneter	Wi-Fi configuration mode	Wi-Fi configuration - pulsing white

	Note
	No or a faulty PE-lead connection. "Disconnect the charger from the power outlet. If you are using the charger in the IT grid type Press and hold the control button for 3 seconds. This will switch the charger into the IT grid mode." If the problem persists, please have the power outlet checked by a qualified professional.
d	The initial recognition of the power grid type has failed. Disconnect the charger from the power outlet and reconnect again. If the problem persists, please have the power outlet checked by a qualified professional.
ł	Charger RCD error. Disconnect the charger from the power outlet and reconnect again. If the problem persists, please contact your distributor.
	Charger RCD error. Disconnect the charger from the power outlet and reconnect again. If the problem persists, please contact your distributor.
	On-board vehicle charging system error. Vehicle connection error. Disconnect the charger from the vehicle. Check the charger connector and vehicle connector contacts for contamination and reconnect again. If the problem persists, have your vehicle checked.
-	On-board vehicle charging system error. Disconnect the charger from the vehicle and reconnect again. If the problem persists, have your vehicle checked.

23

76A 133A 10A 8A 6A Vectoria	Current leakage detected	AC or DC current leakage detected. Disconnect the charger from the vehicle and reconnect again. If the problem persists, have your vehicle checked.
16A 13A 10A 6A Vectories	Relay break contact error	Output voltage detected while the relay coil is off. Possible relay fault. Disconnect the charger from the power outlet and reconnect again. If the problem persists, please contact your distributor.
16A 12A 10A BA BA Vectored	Relay make contact error	No output voltage detected while the relay coil is on. Possible relay fault. Disconnect the charger from the power outlet and reconnect again. If the problem persists, please contact your dealer.
16A 33A 10A 0A 0A 0A	High temperature error	The main control unit temperature has exceeded the maximum limit. Let the main control unit cool. Place the main control unit out of reach of sources of excessive heat or sunlight.
16A 33A 10A 0A 0A 0A	Overvoltage error	The supply voltage has exceeded the maximum limit. The error will disappear automatically once correct supply voltage has been resumed for at least 30 seconds.
16A 38A 10A 0A 0A 0A	Undervoltage error	The supply voltage has dropped below the minimum limit. The error will disappear automatically once correct supply voltage has been resumed for at least 30 seconds.
16A 33A 10A 0A 0A 0A 0A	Overcurrent Error	The actual charging current exceeds the set charging current. Possible onboard charger error. End the charging process from the vehicle. Disconnect the charger from the vehicle, reconnect it and restart the charging process. If the problem persists, have your vehicle checked.

In case of any other error code occurs, please contact your dealer.

Ending Charging

To complete charging your EV:

- 1 The charging process will stop automatically once your car is fully charged.
- 2 If you wish to interrupt the charging process before the car is fully charged please stop charging in the vehicle application (if available) or in the charger mobile application.
- 3 Once the charging process has been stopped you can safely disconnect the vehicle connector from the EV.
- 🖌 As the last step, unplug the mains plug from the power outlet. You can also leave the charging cable plugged into the power outlet. It has a low standby consumption.

Note: Termination of the charging from the mobile application may not work correctly with all models of electric vehicles. Some vehicles may show an error when the charging is terminated by the charger.

This is not a fault of the charger. Some EV may not fully support the charging standards. You may contact you car dealer or the manufacturer.

Troubleshooting 7

If the charging process terminates unexpectedly, please check the vehicle's on-board system.

If the problem occurs repeatedly, check the power outlet connection, the vehicle connection, or contact the seller.

If there is a problem with the charger indicated by the control panel, disconnect it and take the necessary corrective measures.

Using the iXmanager Mobile Application 8

You can control the enercab smart charger when it is connected to the Wi-Fi via the iXmanager mobile application.

Installing and Setting up the iXmanager Mobile Application



iXmanager

application.

Scan the following QR code with your phone or search for the iXmanager application in Google Play or the Apple Store.







Create a user account

You can use your email and password or log in with your Google, Apple, or Facebook account.

24

iX



10.2 A 题

iXmanager



Assign your charger in the application

You can assign your charger in the application by scanning the barcode on the back of the control unit.

You will be asked to give a name to your charger.



Charger Administrator

The user who first assigns the charger to the application becomes the charger administrator. The administrator can set access to the charger for other users.

Inviting other users

(26)

If as an administrator you want to allow someone else to control the charger, you can give them access. However, these new users cannot further give access to anyone else. Only the administrator can do that.



Charger Controls

Boost mode	The charge tempo boost charging cu
1-phase mode	Allows to force the before starting cha
Remaining boost time	Indicated time rem

Charger Settings

Maximum charging current	Maximum current boost mode.
Boost charging current	Changing current
Boost time	Total duration of th
Vehicle charging mode	Set this parameter phase charging or

Using the iXfield Web Application

The iXfield web application enables advanced settings of the charger. To access the application please enter www.ixfield.com in your web browser. Use the same login credentials you used for the iXmanager mobile application.

Using the Charger Application Interface (API)

To access the charger's API, please open the https://evcharger.ixcommand.com/ link in your Internet browser. You will find a links to the API documentation and the APIs. You will need to create an API key first.

9 Product Warranty

The warranty period is two years form the date of purchasing the product. During this time, the product is guaranteed to be free of errors and malfunctions. Defective products are either repaired or replaced by the manufacturer.

Please present any proof of purchase when submitting a warranty claim.

The warranty does not cover any defects caused by improper use contrary to the instructions in this user manual, by tampering with the product, or by visible external damage to the product.

prarily increases the charging current to the set irrent for a set period of time.

e charger to the single phase charging mode arging.

naining till the end of the boost mode.

permitted in the normal mode and in the

used in the boost mode.

he boost mode in minutes

r to "2-phase" if your vehicle allows one or two nly.

10 Technical Specifications

Model number	enercab smart 3x16A-400CEE 11kW
Product type	Mode 2 charging device, in-cable control and protection devices (IC-CPD)
Housing material	Flame retardant polyacrylate, black
Housing dimensions	245 x 91 x 47 mm (main unit)
Net weight	2800 g
Gross weight incl. packaging	3300 g
Nominal voltage	230 / 400 VAC
Nominal current	16 A
Nominal power	11 kW
Self power consumption	2.5 W
Residual current protection	RCD DC 6 mA, AC 30 mA, with initial self-test
Vehicle connection	Type 2 (IEC 62196-2), cable length 6.5m, 10m depending on product version
Mains connection	CEE 5p / 16A (IEC 60309)
Operating temperature	-25 to +45 °C Charging current may be reduced at temperatures over +40 °C
Storage temperature	-30 to +60 °C
IP protection degree	IP 67 (housing), IP44 (main power plug and vehicle connector)
Applicable standards	IEC 62752:2016, IEC 62752:2016+AMD1:2018 CSV, SAE J1772, IEC 62752, IEC 62196, 61851-Mode2, 62196-1 and IEC 61851-1, EMC, RoHS, ETSI EN 300 328 V2.1.1
Data connectivity	Wi-Fi 802.11b

Product Disposal

This product cannot be disposed of as normal household waste. When disposing of this product, please follow the European environmental standard 2012/19/EU that defines the correct disposal of electronic waste.

Separate the packaging and electrical parts by type of material prior to disposal. Dispose of the paper packaging separately in a paper recycling receptacle.

Dispose of the other parts of the product at an authorized waste disposal and recycling facility. Please take note of the applicable regulations.